



Elektrická přikrývka

Návod k obsluze a péči

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Aby bylo možné využít naši elektrickou přikrývku na maximum, přečtěte si pozorně návod k obsluze, který je nutné dodržovat.

Erläuterung der Pflegesymbole

	Přečtěte si návod k použití.		Přikrývku nežehlit.
	Nezasahujte do přikrývky ostrými nástroji (jehly, apod.)		Žádné chemické čištění.
	Nicht gefaltet oder im zusammengesobenen Zustand benutzen		Perte pokud možno šetrným programem na max. 30 °C.
	Žádné bělení.		Není určeno pro děti do tří let.
	Přikrývku nesušte v sušičce.		

Bezpečnostní instrukce

1. Tato vyhřívaná deka byla vyvinuta a otestována podle evropských bezpečnostních standardů.
2. Vyhřívaná deka je určena pro použití celou noc.
3. Elektronický senzor ve vaší vyhřívané dece chrání před přehřátím s automatickou ochranou proti přehřátí.
4. Bezpečnostní systém trvale sleduje teplotu vyhřívané deky. Pokud je teplota příliš vysoká, ochrana proti přehřátí vypne elektrickou přikrývku a spínač již nebude možné aktivovat. Přestože je vaše elektrická deka vybavena tímto bezpečnostním systémem, je třeba dodržovat následující pokyny.
5. Pokud byla Vaše elektrická deka poškozena, je nutné odpojit napájení. Opravu smí provádět pouze

- pověřená osoba, musí mít odpovídající kvalifikaci a být náležitě poučeni a vyškoleni.
6. Před prvním připojením vyhřívané příkrývky zkontrolujte, zda napájecí zdroj odpovídá údajům v pokynech pro všité chrániče.
 7. Elektrické příkrývky jsou konstruovány výhradně jako příkrývky vyhřívané. Vkládají se mezi matraci a prostěradlo.
 8. Pravidelně kontrolujte, zda není vyhřívaná deka ohnutá.
 9. Pravidelně kontrolujte, zda je elektrické připojení bezpečně a pevně připojeno k elektrické dece.
 10. Pravidelně kontrolujte opotřebenění nebo poškození kabelů a dálkového ovladače.
 11. Pokud jsou kabely, spínač zařízení nebo napájecí zdroj poškozené, mohou být opraveny pouze autorizovanou odbornou firmou.
 12. Pokud příkrývku nepoužíváte, doporučujeme ji skladovat v původním obalu na suchém místě, aniž byste ji při uložení zmáčkli. Před uložení ji nechte nejprve vychladnout.
 13. Doporučujeme nechat spínač zařízení v poloze 2 nebo 3 po dobu jedné až dvou hodin před spaním. Poté můžete přepnout na pozici 1 na delší dobu (v závislosti na vašich osobních potřebách).
 14. Odnímatelnou řídicí jednotku lze provozovat pouze s modelem QDK11-D, což je uvedeno v pokynech pro péči.
 15. Vyhřívaná deka není určena pro použití v nemocnicích.
 16. Vyhřívaná deka není schválena pro použití bez dozoru dětmi nebo batolaty.
 17. Vyhřívaná deka je povolena pouze pro lidské použití, nikoli pro zvířata.
 18. Vyhřívaná příkrývka nesmí být používána osobami, které jsou příliš citlivé na teplo nebo nejsou schopny na teplo reagovat.
 19. Vyhřátou příkrývku nesmějí používat děti do 3 let, pokud nebyl ovládací spínač přednastaven dospělým dozorem nebo pokud nebylo dítě odpovídajícím způsobem vyškolen a nebylo poučeno o používání ovládací jednotky.
 20. Vyhřátou příkrývku mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi pouze pod dohledem.
 21. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
 22. Vyhřívanou deku se nepoužívejte, pokud je mokrá.
 23. Děti mladší tří let by tuto vyhřívanou příkrývku neměly používat kvůli své neschopnosti reagovat na přehřátí.
 24. Po 3 letech se doporučuje nechat vyhřívanou příkrývku zkontrolovat a opravit kvalifikovanou a autorizovanou odbornou společností.
 25. Pokud ji nepoužíváte, úhledně ji složte nebo srolujte na topných tělesech bez ostrých ohybů a neskladujte na ni jiné předměty.
 26. Před uskladněním nechte vyhřátou příkrývku vychladnout.
 27. Neskládejte, pokud jsou na dece položeny jiné předměty.
 28. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn.

Návod k použití:

1. Před použitím nového zařízení je důležité si pozorně přečíst všechny pokyny i přesto, že jste se zařízením obeznámeni.
2. Vaše elektrická deka by měla být umístěna přímo na matraci (s napájecím kabelem poblíž polštáře). Pokud používáte chránič matrace, měl by být umístěn přes elektrickou příkrývku.
3. Ujistěte se, že elektrická deka má velikost vaší matrace. Nepoužívejte elektrickou deku na nadměrně velkou matraci ani na matraci menších rozměrů.
4. V každém rohu elektrické deky jsou elastické pásky pro připevnění elektrické deky k matraci. Popruhy musí být položeny kolem rohů matrace. Ve výsledku by elektrická deka měla ležet rovně a rovnoměrně na matraci a neměla by se pokrčit.
5. Velikost elektrické příkrývky je navržena tak, aby rovnoměrně distribuovala teplo. Elektrická deka nesmí být umístěna mezi matraci a boční panely.
6. Když je elektrická deka bezpečně připevněna k matraci, lze připojit napájecí zástrčku. Pružný kabel a spínač musí být uloženy mimo postel a nesmí být vystaveny vlhkosti z exponovaných oblastí, jako jsou otevřená okna.

UJISTĚTE SE, ŽE JE ELEKTRICKÁ PŘIKRÝVKA ZCELA ROZPROSTŘENA, POKUD DOCHÁZÍ K JEJÍMU NAHŘÍVÁNÍ. NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNUŮ MŮŽE MÍT VÝSLEDEK PŘEHŘÁTÍ.

Ochrana proti přehřátí:

Všechny elektrické příkrývky jsou vybaveny naším ochranným systémem proti přehřátí.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNU MŮŽE MÍT NÁSLEDEK PŘEHŘÁTÍ. TENTO BUDE SPOUŠTĚT OCHRANU PROTI PŘEHŘÁTÍ A DEAKTIVACI STROPU ELEKTRICKÉHO TOPENÍ.

1. Elektrickou deku používejte pouze jako vyhřátou deku. Použití pro futony nebo podobné systémy postelí se nedoporučuje.
2. Tato deka není určena pro polohovací postel, ale pokud ji používáte na polohovací posteli, ujistěte se, že deka neklouzala a aby nebyl zachycen napájecí kabel.
3. Ujistěte se, že topná plocha na obou stranách postele nevyčnívá nebo nevisí přes matraci a že jste si před použitím pečlivě přečetli pokyny.
4. Dlouhodobé používání na nejvyšší úrovni může z dlouhodobého hlediska způsobit popáleniny kůže.
5. Do vyhřívání deky se nesmí nic dávat.
6. Nepoužívejte vyhřívanou příkrývku srolovanou nebo složenou.
7. Napájecí zdroj udržujte mimo otevřená okna.
8. Nepoužívejte jehly ani ostré předměty, mohlo by dojít k poškození elektrického systému.
9. Ujistěte se, že se tato deka používá pouze se správným zdrojem střídavého napětí.
10. Dodané kabely a spínače musí být pokud možno ponechány mimo postel.
11. Elektrická deka se nesmí zapínat, pokud je mokrá nebo není úplně rozprostřená.
12. Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky a pokud se vyhřívání deky nepoužívá, musí být odpojena od napájení.
13. Elektrická příkrývka se smí používat pouze tehdy, když je úplně rozprostřená, aby nedošlo k přehřátí. Je bezpodmínečně nutné pravidelně kontrolovat vyhřívání příkrývky.
14. Při používání elektrické příkrývky by se ložní prádlo nemělo pokládat na příkrývku. Nepokládejte těžké předměty na příkrývku, ani ve složeném stavu nebo v kufru.
15. Elektrickou deku neumísťujte pod polštáře nebo další příkrývky.
16. Tato elektrická deka by se neměla prát v pračce nebo chemicky čistit. Čisticí kapalina může mít nepříznivý vliv na izolaci nebo potah elektrické deky.
17. Lidé, kteří trpí zvlhčováním postele, by neměli používat elektrickou příkrývku.
18. Pokud zaznamenáte něco neobvyklého nebo vadného, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.
19. Elektrická příkrývka by měla být pravidelně kontrolována, zda-li nevykazuje známky opotřebení, zejména u řídicí jednotky a kabelu. Pokud je viditelné opotřebení, měla by být deka okamžitě vrácena výrobcovi ke kontrole a opravě. Údržbu musí provádět kvalifikovaný odborník, který musí být náležitě poučen a vyškolen.
20. Doporučuje se dodržovat pokyny pro praní při malém znečištění.
21. Elektrická deka se nesmí používat ve spojení s vodní postelí.
22. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Není vhodné pro použití v nemocnicích.

Upozornění:

Nenarušujte vnitřní zařízení deky. Neoprávněné změny ruší platnost záruky. Ohledně opravy nebo výměny v rámci záruky se obraťte na výrobce. Toto zařízení není schváleno pro průmyslové nebo komerční použití, je určeno pouze pro domácí použití.

Doporučené pokyny k čištění:

Před čištěním elektrické přikrývky ji vypněte a vytáhněte zástrčku. Nechejte vyhřátou přikrývku alespoň na deset minut vychladnout. Zašpiněné místo by mělo být jemně ošetřeno čisticím prostředkem určeným na vlněné textilie nebo jemným mýdlem ve vlažné vodě, místo poté jemně otřete vlažnou vodou. Stlačte ošetřenou oblast mezi dvěma ručníky, aby se vsála voda. Setřete do sucha. Elektrická deka by neměla být zavěšena svisle a s dalším vlhkým nebo mokrým prádlem.

Poznámka k likvidaci

Toto zařízení nesmí být likvidováno spolu s domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškerá elektrická nebo elektronická zařízení bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném místě ve městě nebo v maloobchodě, aby bylo možné jej ekologicky zlikvidovat. Informace o likvidaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Varování

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn.

Dbejte na to, aby se balicí fólie nedostala do rukou dětí. Hrozí nebezpečí udušení.