

Návod k použití

Elektronické počítadlo pro fotbalky



1. Nastavte přepínač A (ON/OFF) do polohy „ON“ a LCD displej se rozsvítí a zazní hudba.
2. Nastavte přepínač B (ovládání hlasitosti) do polohy „OFF“ pro vypnutí zvuku, do polohy „L“ pro ztlumení zvuku nebo do polohy „H“ pro zesílení zvuku.
3. Tlačítko "VYBRAT"/"SELECT":
Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavit 7 různých herních režimů:
 - Hra na čas na 15 minut
 - Hra na čas na 10 minut
 - Hra na čas na 5 minut
 - Zápas až 10 gólů
 - Zápas až 7 gólů
 - Zápas až 5 gólů
 - Volná hra (bez cíle nebo časového limitu)
4. Po výběru herního režimu spustíte hru stisknutím tlačítka „RESET/START“.
5. Chcete-li ukončit hru a změnit herní režim, stiskněte tlačítko „RESET/START“ a poté stisknutím tlačítka „VYBRAT“ vyberte nový režim.

POZORNOST:

1. **Vstupní výkon: 230v~50Hz, výstupní výkon: 7,5v---300mA**
nebo 4 x AA baterie (UM-3, 1,5 V, IEC R6)
2. **Zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 15 minutách, když se nepoužívá, aby se šetřila energie. Stisknutím libovolné klávesy jej znovu zapnete.**
3. **Toto počítadlo branek není vhodné pro venkovní použití z důvodu citlivé světelné závlavy. Oba senzory musí směřovat přímo na sebe a nesmí být od sebe vzdáleny více než 30 cm.**