

Nastavení hodin:

1. Zapojte zrcadlo do zdroje napájení, rozsvítí se LED kontrolka. V tomto stavu můžete nastavit čas a datum.
2. Dlouze stiskněte spínací tlačítko dokud se neobjeví číslo, které značí hodinu. Oddalte na chvíli ruku a poté opět stiskem tlačítka nastavte požadovanou hodinu.
3. Po nastavení hodiny chvíli vyčkejte, zobrazí se číslo, které značí minuty.
4. Nyní můžete stejným způsobem nastavit minuty.
5. Po nastavení správného času chvíli vyčkejte, zobrazí se nastavení data. Nejdříve nastavíte měsíc.
6. Chvilku vyčkejte, zobrazí se nastavení dne, nastavte stejně jako předchozí údaje.