

INFORMAČNÍ KARTA K MOZAIKÁM Z PŘÍRODNÍHO KAMENE



Podklad

- Všechny podklady, na které hodláte instalovat mozaiky, by měly být pevné, vyrovnané, čisté, suché a bez kontaminace.

Instalace a skrytí spojů

- Mozaiky jsou navrženy tak, aby do sebe vzájemně pasovaly. Abyste zajistili skrytí spojů ukládejte sítky těsně vedle sebe. (bez ponechání prostoru pro spáru, jako při pokládání keramických dlaždic)
- Kromě toho doporučujeme, abyste před použitím spárovací hmoty zkontrolovali, zda žádný kámen na nainstalovaných dlaždicích na stěně nebo na podlaze nevystupuje z ostatních. Po spárování bude pozdě pro případné opravy. Tato vada může zapříčinit nerovné namontování zrcadel, nábytku, skříní nebo k vybavení koupelny nebo jiných místností.

Důležité

- Doporučujeme, aby úroveň spáry nebyla vyšší než polovina nebo 2/3 tloušťky kamene. Kamene přestanou být viditelné a spárovací hmota bude dominantním materiálem.
- Ideální spárovací bod, který zaručuje optimální výsledky, je polovina tloušťky kamene

Impregnace

- Doporučujeme naimpregnovat kamennou mozaiku impregnací na mozaiky, zvláště v místech konstantního nebo častého kontaktu s vodou nebo vlhkostí (bazény, lázně, sauny, koupelny) k ochraně kamene proti chemikáliím a plísním.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na impregnačním obalu.
- Doporučujeme provést test impregnace na malém povrchu, počkat 24 hodin, opláchnout vodou a až při uspokojivém výsledku dokončení impregnace celého povrchu.

