







Dětský stan teepee



Gratulujeme k zakoupení stanu od naší společnosti. Aby Vám stan dlouho přinášel radost a splnil Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním následující návod, který poté pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud stan někomu půjčíte nebo darujete, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční použití.

- Vždy sestavujte podle návodu, abyste zajistili, že bude vždy správně fungovat.
- Pokud při vybalení vykazuje nějaké vady, tak ho nikdy nesestavujte a ihned kontaktujte obchod. Pokud postavíte stan z vadných dílů může následně dojít k poškození zdraví osob nebo poškození majetku, za které dodavatel nezodpovídá.
- Nevystavujte je přímému slunečnímu záření nebo dešti. To může urychlit deformaci a změnu barvy nebo způsobit praskání.
- Nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti otevřeného ohně nebo hořlavých chemikálií.
- Obalové materiály, jako je fólie, sáčky a pěna, uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí.
- Nepoužívejte bělidla ani drátěnky.
- Děti by měli být neustále pod dozorem.

| | |
|---|-----|
|  <p>A</p> | 4 X |
|  <p>B</p> | 4 X |
| <p>D</p>  | 4 X |
| <p>E</p>  | 4 X |
| <p>F</p>  | 4 X |

G

